

Reparatur Stift

Anweisungen

INHALT

Eine Box enthält 1 oder 2 Stifte, um das beste Ergebnis zu erzielen um kleine Kratzer in Ihrem Parky-Boden zu retuschieren.

Eine Schachtel mit 2 Stiften enthält:

- 1 Farbmarker oder 1 Stift mit Farblack (mit Pigment)
- 1 Stift mit transparentem Lack zum Schutz und Stellen Sie den Glanz wieder her

Eine Schachtel mit 1 Stift enthält:

- 1 Stift mit transparentem (Farblos) Lack zum Schutz und Stellen Sie den Glanz wieder her

FARBMARKER UND STIFTE ERKENNEN UND VERWENDEN

Der Farbmarker: Sie erkennen ihn an der schwarzen Kappe. Bei der Einnahme von der Kappe sehen Sie eine farbige Filzspitze. Die Spitze ist flach und abgeschrägt, so dass sowohl feine als auch breite Linien gezogen werden. Der Farbmarker ist gebrauchsfertig, es gibt keine Vorbereitung. Zeichnen Sie reibungslos und ohne Druck. Bei dieser Handlung ist es wichtig dass Sie es in einmal Zeichnen und nicht stoppen da dies zu einem dunklen Fleck führen kann. Wischen Sie überschüssige farbige Lack sofort mit einem Tuch ab oder mit einem sauberen Finger.

Der Stift: ist leicht an ihrer Kappe und / oder ihrem Kragen zu erkennen. Der Stift hat eine weiße Kappe. Der Stift mit farbiger Lack hat einen roten Kragen und den Stift mit transparentem Lack hat einen weißen Kragen. Nach dem Entfernen der Kappe sehen Sie eine ungefärbte abgerundete Spitze. Der Stift ist noch nicht fertig für Verwendung. Zuerst sollte Farbe in die Spitze gepumpt werden.

Schütteln Sie den Stift gut (Sie hören die Mischkugel klicken). Legen Sie die Spitze des Markers auf ein altes Stück Pappe oder Kunststoff und Pumpe durch mehrmaliges Drücken der Spitze. Halten Sie dann die Spitze zehn Sekunden lang gedrückt und wiederholen Sie den Vorgang als pumpen. Sie wiederholen auf diese Weise mehrmals, bis die Stiftpitze gesättigt ist mit Lack. Versuchen Sie zunächst, eine vollständige Linie auf einer Testoberfläche zu zeichnen bevor Sie mit der Arbeit an der beschädigten Stelle beginnen. Beschäftigt die Markierung beim Zeichnen leicht und versuchen, glatt und kontinuierlich zu sein bewegen. Nicht fegen! Vor dem Ergebnis 30 Minuten trocknen lassen weiter bewerten oder aktualisieren.

REPARIEREN FARBE?

Bevor Sie reparieren können, muss der beschädigte Bereich gereinigt oder weggewischt werden. Dies kann mit einem fusselfreien Tuch erfolgen.

Schritt 1: Farbe reparieren

Der erste Schritt besteht darin, die Farbe zu aktualisieren. Kratzer hinterlassen ein weißes Rand und kann durch die Beschichtung hinein in das darunter liegendes Holz eindringen. Die Färbung erfolgt mit dem farbiger Marker (schwarze Kappe) oder der Stift mit farbigem Lack (roter Kragen). Wenn Sie färben, ist es wichtig, reibungslos zu arbeiten, ohne dass zu stoppen, dies gibt Flecken.

Es wird empfohlen üben Sie einfach auf einem Stück Pappe oder einem alten Stück Parkett.

Bei Verwendung des Farbmarkers kann es hilfreich sein, was da zu viel an Farbe aufgetragen würde gleich zu entfernen. Achten Sie auf tiefe Kratzer, durch die Tiefe wenn Sie zu viel färben, können dunkle Flecken im Holz auftreten. Versuchen Sie, in mehreren kleinen Schritten zu färben.

Beurteilen Sie die Färbung aus einer Entfernung von mehr als 1 Meter. Wenn Sie zufrieden sind bringen Sie den Schutz an. Bei einigen helleren Parky-Böden ist keine zusätzliche Färbung erforderlich für ein gutes Ergebnis. Sie müssen nur eine Schicht Schutz auftragen. In diesem Fall enthält Ihre Box auch nur 1 Stift, den mit die transparente Farbe.

Schritt 2: Schützen

Dieser Schritt wird immer mit einem transparenten Stift ausgeführt. (weiße Kappe und weißem Kragen). Der Zweck dieses Schritts soll den beschädigten Bereich vor Schmutz und Wasser schützen. Die Schutzschicht stellt gleichzeitig den Glanzgrad wieder her. Stellen Sie sicher, dass der Schaden bei Streiflicht weniger sichtbar ist.

Verwenden Sie den Stift mit transparentem Lack wie oben beschrieben (zittern, pumpen). Zeichnen Sie reibungslos über die gesamte Schadensstelle, einschließlich die Kanten. Versuchen Sie nicht, zu viel wegzuwischen, das gibt Streifen und Flecken. Nach dem vollständigen Trocknen beurteilen und arbeiten möglicherweise noch mehr.

LEBENSZEIT

Der Farbmarker ist unbegrenzt wiederverwendbar und hält > 5 Jahre vorausgesetzt, der Stift wird nach Gebrauch mit vorsichtig geschlossen mit die mitgelieferte Kappe.

Der Stift mit Lacknachfüllung hat einen unbenutzten Zustand Lebensdauer von 5 Jahren. Nach dem ersten Gebrauch wird der Stift langsam aushärten und nach +/- einem Jahr noch schwierig zu benützen. Der Stift sollte sofort nach Gebrauch geschlossen werden mit der mitgelieferten Kappe.

SICHERHEIT

- Sicherheitsdatenblätter (MSDS) können eingesehen werden oder kann von www.par-ky.com heruntergeladen werden.
- Parkys Stifte sind normal harmlos verwenden. Sie werden als Schreibmaterial eingestuft.
- Die Stifte bestehen aus Aluminium mit einer Kunststoffkappe.
- Die Stifte enthalten Lösungsmittel und brennbare Produkte in sehr geringer Menge. Sie geben einen typischen Duft ab während des Gebrauchs.

NUR FÜR HOLZRÜCKGABEN VERWENDEN
AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN
NICHT IN OFFENES FEUER WERFEN

