



Jeśli masz jakiegokolwiek pytania nie wahaj się skontaktować z lokalnym dealerem lub z biurem głównym w Belgii. Par-ky NV, Lageweg 33, 8930 Menen, Belgium +32 56 528840. Strona internetowa: www.par-ky.com.

Instrukcja montażu PAR-KY PRO

Drogi kliencie,

dziękujemy za zakup naszej podłogi PAR-KY. Zanim rozpoczniesz montaż uważnie zapoznaj się z poniższą instrukcją.

Materiały potrzebne do montażu (obrazek 1)

- młotek
- taśma odporna na wilgoć
- ołówek
- dobijak*
- kliny*
- klocek montażowy*
- piła

* dostępne w zestawie instalacyjnym PAR-KY

Nie używaj kleju, śrub i gwoździ podczas instalacji.

Uwaga: Nigdy nie uderzaj desek bezpośrednio młotkiem. Zawsze używaj dobijaka PAR-KY aby ochronić krawędzie deski (obrazek 2).

OGRZEWANIA PODŁOGOWE (obrazek 3)

Podłogi PAR-KY mogą być instalowane na ogrzewaniu podłogowym. Przestrzegaj instrukcji producenta ogrzewania podłogowego. Ogrzewanie podłogowe nie może przekroczyć 27°C.

PRZYGOTOWANIA

1. Umieść opakowania z podłogą PAR-KY w docelowym pokoju 24 godziny przed montażem. Umieść je na środku pokoju i z dala od ścian. Otwórz paczki dopiero przed montażem. Sprawdzaj każdą deskę bardzo uważnie. Nie montuj desek z widocznymi defektami (obrazki 4 i 5).

Uwaga:

Podłoga fornirowana jest produktem naturalnym i z tego powodu nie ma dwóch jednakowych desek. Niewielkie różnice koloru i struktury drewna są normalne. Małe naturalne cechy drewna takie jak sęki czy wykwyty mineralne są dopuszczalne i nie mają wpływu na jakość podłogi.

Deski PAR-KY nie muszą być mieszane. Dzięki unikalnym metodom produkcyjnym deski są mieszane automatycznie, co skutkuje harmonijnym wyglądem.

Defekty podłoża muszą być poprawione. Podłoże musi być:

- Czyste i wolne o pyłów
- Zwarte, bez luźnych części
- Płaskie – maksymalna różnica poziomów nie może być większa niż 5mm na 3 metrach długości.
- Suche. Mniej niż 2,5% wilgotności w wylewce lub mniej niż 10% w drewnie.

PAR-KY może być instalowany na każdym podłożu zwartym i litym (obrazki 6 i 7).

3. Idealne warunki montażu to temperatura 16 – 21 °C i wilgotność względna powietrza 40% - 60%.

4. Podkład

Pod podłogę PAR-KY użyj podkładu PAR-KY z pianki o grubości 2mm lub aluminiowego podkładu o grubości 3,6 mm redukującej dźwięk aż do 23 dB. Wyjdź z podkładem 10 cm na ścianę aby uniknąć wpływu wilgoci na podłogę (obrazek 8).

UKŁAD (obrazki 9 i 10)

Zalecamy montaż podłogi w kierunku padania promieni słonecznych lub w kierunku najdłuższej ściany.

Uwaga: Niektóre gatunki drewna są wrażliwe na promienie UV i pod ich wpływem mogą zmieniać barwę. Jest to naturalne zjawisko, że kolory rozjaśniają się lub ciemnieją wraz z upływem czasu.

MONTAŻ

1. Wskazówki ogólne (obrazki 11, 12 i 13)

Podłogi PAR-KY wyposażone są w system uniclick, który umożliwia bezklejowy montaż podłogi. Deski są utrzymywane razem przez specjalnie zaprojektowany zamek. Taki system jest szybki i doskonały. Użyj dobijaka jeśli nie możesz użyć klocka montażowego i młotka. Na krótkich krawędziach uderzaj raz po raz, ale nie mocno, tak by nie uszkodzić deski.

Podczas używania dobijaka na długich krawędziach uderzaj deskę wielokrotnie. Zaczynaj dobijanie delikatnie na końcu deski tak by zamki się zeszyły i powtarzaj ten proces co 30 cm aż deski się połączą.

PAR-KY jest podłogą z prawdziwego drewna. Należy mieć świadomość, że podłoga będzie pracować, dlatego wzdłuż każdej ściany, rór grzewczych i przeszkód należy zostawić szczeliny dylatacyjne. Minimalna szczelina dylatacyjna powinna mieć 10 mm lub 1 mm na każdy metr bieżący deski. Szczeliny mogą być zakryte listwami przypodłogowymi przymocowanymi do ścian – nigdy do podłogi.

Dla podłóg dłuższych lub szerszych niż 10 m powinno się użyć listew dylatacyjnych T-profil (obrazek 13).

Najlepiej rozpocząć montaż w lewym rogu pokoju. Najłatwiejszym sposobem by zmontować podłogę jest włożenie pod kątem 20 – 30 stopni pióra deski A do wpustu deski B (obrazek 13).

2. Pierwszy rząd (obrazki 14, 15 16 i 17)

Odetnij piro od pierwszej deski na jej obu krawędziach – długiej i krótkiej. Ułóż ją w lewym rogu pomieszczenia. W następnej desce w pierwszym rzędzie, utnij tylko pióro na długim boku obrazek 14). Pamiętaj o pozostawieniu 10-milimetrowej szczeliny dylatacyjnej – użyj separatorów z zestawu montażowego. Zmontuj pierwszy rząd aż do ściany i upewnij się, że po każdej stronie masz 10-milimetrową dylatację (obrazek 15).

Zaczynając następny rząd użyj najpierw reszty tej deski, która pozostała z zakończenia wcześniejszego. Minimalna długość tej deski powinna mieć 20 cm (obrazek 16).

Układaj dalej pierwszy rząd używając pełnej deski. Wepnij najpierw długą krawędź do wpustu desek w rzędzie 1. Upewnij się, że dystans od pierwszej deski drugiego rzędu nie przekracza 6 mm. Delikatnie dobij tę deskę używając klocka z zestawu montażowego (obrazek 17). Działaj w ten sposób dalej aż do ułożenia ostatniego rzędu (zobacz punkt 3).

Uwaga: Nigdy nie łącz dwóch desek poprzez dobijanie jednym gwałtownym uderzeniem.

3. Ostatni rząd (obrazek 18)

Zostaw szczelinę dylatacyjną 10 mm pomiędzy ostatnim rzędem a ścianą. Przytnij deskę po długości. Aby połączyć ją z deskami w przedostatnim rzędzie użyj dobijaka z zestawu montażowego.

4. Framugi drzwi (obrazki 19 i 20)

Przytnij deskę i upewnij się, że pozostawisz 10-milimetrową szczelinę dylatacyjną. Użyj dobijaka jeśli nie jest możliwe inne wpięcie deski.

5. Rury grzewcze (obrazki 21 i 22)

Uważnie przyjrzyj się obrazkom jak przyciąć deskę. Ważne jest byś podążył za instrukcją by osiągnąć dobry rezultat. Możesz wykończyć szczelinę dokoła rury silikonem. Ważne jest, by szczelina dylatacyjna była zamknięta, tak by podłoga nie miała kontaktu z wilgocią.

6. Wykończenie

Dzięki temu, że podłoga montowana jest bez użycia kleju, możesz od razu chodzić po podłodze. Usuń wszystkie separatory i zamontuj listwy przypodłogowe. Nigdy nie mocuj ich do podłogi – zawsze do

ścian. Podłoga musi mieć miejsce do pracy pod listwami. Użyj silikonu tam, gdzie nie można użyć listew. Podłoga powinna być wykończona aby uniknąć penetracji przez wilgoć.

UŻYTKOWANIE I OCHRONA

Dla osiągnięcia najlepszej ochrony Twojej podłogi PAR-KY użyj: (obrazki 23 i 27)

- podkładek zabezpieczających pod nogami krzeseł
- odpowiednich kółek oraz mat ochronnych przy krzesłach biurowych
- wycieraczek jeżeli podłoga jest zainstalowana przy wejściu

Używaj PAR-KY Cleanera aby na co dzień czyścić podłogę. PAR-KY Cleaner usuwa brud bez szkody dla lakieru i nadaje podłodze ładny wygląd. W przypadku trudnych do usunięcia plam skontaktuj się ze swoim sprzedawcą.