

Repair pens

Mode d'emploi

PARKY[®]
It's good to live on wood

CONTENU DE LA BOX

Ce set de réparation contient 1 ou 2 stylos selon le procédé choisi pour réparer les petites rayures de votre sol.

Box contenant 2 stylos:

- 1 feutre de couleur en pointe ou un stylo de laque de couleur
- 1 stylo avec laque transparente pour protéger et réparer le brillant

Box contenant 1 stylo:

- 1 stylo avec laque transparente pour protéger et réparer le brillant

RECONNAITRE ET UTILISER LES STYLOS

Les stylos sont facilement reconnaissables par les bouchons ou par leur collier d'étanchéité.

Le feutre de couleur: Vous pouvez reconnaître ce feutre par le bouchon noir. Quand vous retirez le bouchon, vous apercevrez un feutre de couleur. La pointe est large et a un angle oblique autorisant des lignes fines ou larges. Le stylo est prêt à l'utilisation, aucune préparation spéciale n'est nécessaire. Dessinez légèrement et rapidement. Ne pressez pas et n'arrêtez pas (ou rester fixe) à un seul endroit. Essayez l'excès immédiatement avec un petit chiffon ou même votre doigt.

Le stylo de laque: Le stylo a un bouchon blanc avec un coude. La laque de couleur est identifiable par un collier rouge et la laque transparente a un collier blanc. Quand on retire le bouchon vous apercevrez une pointe ronde. Le stylo de laque n'est pas prêt à l'utilisation. Vous devez tout d'abord le secouer de nombreuses fois (vous pouvez entendre le bruit de la bille mélangeuse), puis vous devez pomper la laque dans la pointe.

Vous pouvez le faire en pressant le stylo tête en bas (effet de pompage) plusieurs fois de telle manière que la pointe se rétracte complètement à l'intérieur. Appuyez le stylo en bas et tenez quelques secondes et terminez avec quelques actions de pompage. Continuez ce procédé jusqu'à ce que la pointe soit remplie par la couleur. Ne réalisez pas ces opérations sur le sol mais plutôt sur un autre support, comme par exemple un morceau de carton ou de plastique. Essayez de dessiner une ligne sur le carton avant de commencer sur le revêtement de sol. Lors de l'application, appuyez doucement sur le stylo et dessinez d'une manière régulière et continue. Ne pas revenir en arrière. Laissez sécher 30 minutes avant de voir le résultat.

COMMENT?

Quand vous sentez des rayures ou des bosses dans votre sol, vous devez tout d'abord nettoyer la zone et vous assurer qu'il n'y a aucune fibre qui ressorte complètement. Pour éviter cela, il vous suffit de frotter légèrement la zone avec un chiffon adapté.

Etape n°1: coloration

La 1ère étape est de restaurer la couleur. Les rayures laissent des bords blanchâtres et peuvent pénétrer la couche protectrice et ainsi endommager le bois en dessous. La couleur est restaurée avec le feutre de couleur (capuchon noir) ou le stylo de laque de couleur (capuchon rouge). Quand l'on applique la couleur : ne laissez pas le stylo sur une zone mais réalisez un trait rapide et léger sur la partie endommagée. Quand vous utilisez le feutre de couleur, il est recommandé d'utiliser le doigt pour retirer tout excès de couleur immédiatement. C'est sans danger pour votre doigt et cela permet d'éviter d'avoir

des zones trop foncées. Faites attention, sur les rayures trop profondes où l'on appliquerait trop de couleur, des tâches noires peuvent apparaître, ajoutez plutôt de la couleur en plusieurs fois si besoin sur les rayures très profondes. Évaluez les résultats à 1 mètre de distance au moins. Après avoir terminé la coloration avec satisfaction, vous pouvez procéder à la finition.

Avec certain bois clair, l'étape de coloration n'est pas nécessaire pour un bon résultat. Dans ce cas, procédez directement à la finition. Votre set de réparation contiendra uniquement le stylo de laque transparente.

Etape n°2: finition

La finition est réalisée à l'aide d'un stylo de laque transparente (capuchon blanc avec un coude et un collier blanc). Le but de cette manœuvre est de finir la partie endommagée afin d'éviter la détérioration de votre sol avec de la poussière, des produits nettoyants ou bien encore de l'eau. Ainsi la finition permettra de restaurer l'éclat et les rayures seront beaucoup moins visibles aux reflets du soleil.

Utilisez le stylo de laque transparente selon les instructions ci-dessus et appliquez sur toute la surface en recouvrant les bords. Couvrez et laissez sécher, n'essayez pas de revenir dessus, cela se traduirait par des bavures et des pertes de brillance.

Les dommages sur votre revêtement de sol ont été professionnellement réparés !

DUREE DE VIE

Le feutre de couleur est réutilisable plus de 5 fois, ce nombre dépend si le stylo est fermé immédiatement et de manière systématique après chaque usage.

Le stylo de laque peut s'utiliser également plus de 5 fois. Après la 1ère utilisation la laque va lentement se durcir sur la pointe, ce qui doit permettre à ce stylo de fonctionner environ 1 an après la 1ère utilisation. Le stylo doit être refermé immédiatement après chaque utilisation.

SECURITE

- Les informations de sécurité (fichiers MSDS) peuvent être visualisés ou téléchargés depuis le site internet: www.par-ky.com
- Les stylos de finition Parky ne sont pas dangereux en conditions normales d'utilisation. Ils sont assimilés à des outils d'écritures.
- Les stylos sont fabriqués à base d'aluminium solide enveloppé de plastique ainsi que le bouchon.
- Les stylos contiennent des solvants et ses matériaux inflammables en très petite quantité. Il en résulte une odeur caractéristique pendant l'utilisation.

SUIVEZ ATTENTIVEMENT LES CONSEILS D'UTILISATION
GARDEZ ÉLOIGNÉ DE LA PORTÉE DES ENFANTS
NE PAS JETER AU FEU

